| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| STANDBY/ON | Standby/On | | Power |
| OPEN/CLOSE | Open/Close | SURROUND | Eject / Surround |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| ANGLE | Angle | ANGLE INFO | Info / Angle |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| TOP MENU | Top Menu | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top Menu |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| MENU | Menu | SHIFT + HOME MENU | Shift + Menu / |
| HOME MENU | Home Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| | <<</<II/<I | TUNE- | << / Tune- |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | >>/II>/I> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| | Pause | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| PLAY MODE | Play Mode | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| SURROUND | Surround | SHIFT + SURROUND | Shift + Eject / Surround |

Menu

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| ZOOM Zoom | SIZE ZOOM Zoom / Size | | |
| DISPLAY Display | MEDIA DISPLAY Display / Media | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |