Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	D. ENH	Yellow / YouTube / Repeat
Sleep	Sleep / Timer	Group	Mute / Dimmer
Setup	Setup / OPT /	Cancel	Exit / Cancel / Clear
Open/Close	Eject / Surround	I<<	I<< / Preset-
1	1	>>I	>>I / Preset+
2	2	<< Slow Search	<< / Tune-
3	3	Slow Search >>	>> / Tune+
4	4	Stop	Stop / Hold
5	5	Pause	Pause / Step / Freeze
6	6	Play	Play / Slow
7	7	Top Menu/Direct Navigator	Smart / List
8	8	Menu/Play List	Menu / Home
9	9	Display	Display / Media
0	0	Return	Back / Return
+10	Guide / EPG / -/--	Up	Up
A. SRD	TV/Radio /	Down	Down
Cinema	AV / Input / RDS	Right	Right

Original		Rechange	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
ANGLE/PAGE	Angle/Page	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
QUICK REPLAY	Quick Replay	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
POSITION MEMORY	Memory	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original	Rechange