Original		Rechange	
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
Power	Power	Power	Power
Aa	Aa	GOTO TEXT	Text / Goto
Lang	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
Open / Close	Open / Close	SURROUND Eject	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
Thumb Up	Thumb Up	MEDIA DISPLAY	Display / Media
0	0	HDMI - SAT 0	0

Original		Rechange	
Home	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
Home	Home	LIST SMART	Smart / List
Back	Back	RETURN BACK	Back / Return
Menu	Menu	HOME MENU	Menu / Home
Zoom	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
Option	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
CH Up	Up / CH+	Up	Up
CH Up	Up / CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
Left	Left	Left	Left
OK	OK	OK	OK
Right	Right	Right	Right
CH Down	Down / CH-	Down	Down
CH Down	Down / CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
Vol+	Vol+	VOL +	Vol+
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
DTV	DTV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
Vol-	Vol-	VOL −	Vol-

Original	Rechange	Original	Rechange
Random	SHIFT + Prime Video RANDOM Shift + Blue / Prime		
EPG	GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
<<	TUNE- << / Tune-		
Play / Pause	SLOW Play / Slow		
Play / Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
Slow	SHIFT + SLOW Shift + Play /		
I< / O'Replay	PRESET- I<< / Preset-		
Stop	HOLD Stop / Hold		
>I	PRESET+ >>I / Preset+		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		