Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PP	PP	RETURN BACK	Back / Return
I–II	I - II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
P<P	P<P	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
–+	--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
M	M/Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original		Rechange	
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
P^	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
P v	PR-	CH PAGE –	CH- / Page-
P^	Up	▲	Up
P v	Down	▼	Down
>	Right	▶	Right
<	Left	◀	Left
VOL +	Vol+	+ VOL	Vol+
–VOL	Vol-	VOL –	Vol-
SOUND	Red/Sound	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PICTURE	Green/Picture	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
FEATURE	Yellow/Feature	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
INSTALL	Blue/Install	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TV	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
[=]	[=]	GOTO TEXT	Text / Goto
[=o]	[=o]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original	Rechange	Original	Rechange
[=+]	FORMAT PICTURE — Picture / Format		
[=?]	SURROUND — Eject / Surround		
[=i]	LIST SMART — Smart / List		
[=x]	MEDIA DISPLAY — Display / Media		
[=♦]	SIZE ZOOM — Zoom / Size		
[.=]	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /		