Original		Rechange	
	Power		Power
	ambilight		Display / Media
	[=☼]		Menu / Home
	Source		AV / Input / RDS
	Smart Colors		Smart / List
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		OK
	←		Back / Return
	Home		Shift + Menu /
	: =		Guide / EPG / -/--
	<<		<< / Tune-
	Play		Play / Slow
	>>		>> / Tune+
	Stop		Stop / Hold

Original		Rechange	
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Rec		Rec / Rec Mode
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	TV		TV/Radio /
	Mute		Mute / Dimmer
	CH+		CH+ / Page+
	CH-		CH- / Page-
	Text		Text / Goto
	Options		Setup / OPT /
	1		1
	2		2
	3		3

Original		Rechange	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
prime video	prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
Windows	Windows	FORMAT PICTURE	Picture / Format
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
Rakuten TV	Rakuten Tv	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original	Rechange