Mandis shop

Philips 996580002323

Original		Rechange	
	Power		Power
COAX	Coax	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
OPTICAL	Optical	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7
AUDIO IN	Audio In	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
USB	USB	USB 8	8
	Bluetooth	LIST SMART	Smart / List
HDMI ARC	HDMI ARC	HDMI - SAT 0	0
	I<	PRESET-	I<< / Preset-
	Play/Pause	SLOW	Play / Slow
	>I	PRESET+	>>I / Preset+
BASS	Bass+		Up
BASS	Bass-		Down
	Vol+	VOL	Vol+
TREBLE	Treble+	CH PAGE	CH+ / Page+
TREBLE	Treble-	CH PAGE	CH- / Page-

Original		Rechange	
	Vol-	VOL	Vol-
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
OFF SURROUND	Off Surround	TUNE+	>> / Tune+
SURROUND ON	On Surround	TUNE-	<< / Tune-
AUDIO SYNC	Audio Sync-		Left
AUDIO SYNC +	Audio Sync+		Right
DIM	DIM	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
NIGHT	Night	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

https://tout-telecommandes.fr/fr/Philips/1065071-66028-telecommande-de-remplacement-pour-Philips-MKYT1503070004-996580002323.html