Mandis shop

Panasonic N2QAYB001030

Original		Rechange	
	Power		Power
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
INPUT AV	AV Input Tv	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
+ VOL	Vol+ Tv	+ VOL	Vol+
VOL −	Vol- Tv	VOL −	Vol-
1	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD - STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5
6 mno	6	TUNER 6	6
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8 tuv	8	USB 8	8
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
CANCEL	Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Rechange	
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
STATUS	Status	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
PIP	PIP	SIZE ZOOM	Zoom / Size
INTERNET	Internet	LIST SMART	Smart / List
SEARCH	<< Search	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
SEARCH	Search >>	TUNE+	>> / Tune+
SKIP	I<< Skip	PRESET-	I<< / Preset-
SLOW PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
SKIP	Skip >>I	PRESET+	>>I / Preset+
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
POP-UP MENU	Pop Up Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	EXit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix / Search

Original	Rechange
Home	Shift + Menu /
Up	Up
Down	Down
Left	Left
Right/I>	Right
OK	OK
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random

Original	Rechange