Original	Rechange
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
TV / Radio	TV/Radio /
TV / Sat	Display / Media
Menu	Menu / Home
EPG	Guide / EPG / -/--
Info	Info / Angle

Original	Rechange
Exit	Exit / Cancel / Clear
Up / CH+	Up
Up / CH+	CH+ / Page+
Down / CH-	Down
Down / CH-	CH- / Page-
OK	OK
Right / Vol+	Right
Right / Vol+	Vol+
Left / Vol-	Left
Left / Vol-	Vol-
Group	Smart / List
Pause	Pause / Step / Freeze
Color	Picture / Format
Page+	Shift + CH+ /
Page-	Shift + CH- /
Page+	>>I / Preset+
Page-	I<< / Preset-

Original		Rechange		Original	Rechange
	UHF	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
RECALL	Red / Recall	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
RECALL	Red / Recall	RETURN BACK	Back / Return		
AUDIO	Green / Audio	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
AUDIO	Green / Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
	Yellow / Text	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Yellow / Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		