Original		Rechange	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
P.MODE	P.Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S.Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Rechange	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
OK	OK	OK	OK
VOL +	Vol+	VOL +	Vol+
VOL −	Vol-	VOL −	Vol-
FAV+	FAV+	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
FAV-	FAV-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
CH +	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
ASPECT	Aspect	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top

Original		Rechange	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
TV/RADIO	Tv/R	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
FREEZE	Freeze	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
SUB-T	Sub-T	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
PVR.LIST	PVR-List	LIST SMART	Smart / List
TSR	TSR	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
TTX	TTX	GOTO TEXT	Text / Goto
HOLD	Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
REVEAL	Reveal	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SUB-P	Sub-P	SHIFT + EQ SUBTITLE	Shift + Subtitle / EQ
INDEX	Index	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
▶II	Play/Pause	SLOW ▶	Play / Slow
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+

Original		Rechange	
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random