Mandis shop

Philips 996592100942

Original	Rechange
Power	Power
ambilight	Display / Media
Menu	Menu / Home
Smart	Smart / List
Sources/Pair	AV / Input / RDS
Up	Up
Down	Down
Left	Left
Right	Right
OK	OK
←	Back / Return
Home	Shift + Menu /
Tv Guide/List	Guide / EPG / -/--
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
Stop	Stop / Hold

Original	Rechange
Pause	Pause / Step / Freeze
Rec	Rec / Rec Mode
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Netflix	Shift + Red / Netflix /
prime video	Shift + Blue / Prime
Rakuten Tv	Shift + Green / APP /
Vol+	Vol+
Vol-	Vol-
Mute	Mute / Dimmer
CH+	CH+ / Page+
CH-	CH- / Page-
Exit/Tv	Exit / Cancel / Clear
1	1
2	2

Original		Rechange	
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
+ OPTIONS	Options/+	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /

Original	Rechange