Mandis shop

SH470

Original		Rechange	
	Power		Power
LINE	Line	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
BT	BT	BLUETOOTH 9	9
+	+		Up
-	-		Down
I<<	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
I<<	I<<	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
>>I	>>I	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
	Play	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Play/Pause	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
OPT/ARC	OPT/ARC	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original	Rechange

https://tout-telecommandes.fr/fr/Sharp/1065259-92989-telecommande-de-remplacement-pour-Sharp-SH470.html