Original	Rechange	Original	Rechange
On/Off	Power	Progr.	TV/Radio /
Audio Off	Mute / Dimmer	Top Menu	D.Menu / Top
Play	Play / Slow	Setup	Setup / OPT /
Pause	Pause / Step / Freeze	Digest	Text / Goto
Stop	Stop / Hold	Input Source	AV / Input / RDS
Record	Rec / Rec Mode	Menu	Menu / Home
Rewind	<< / Tune-	Menu Up	Up
F.Forward	>> / Tune+	Info	Info / Angle
Prev.	I<< / Preset-	Menu Left	Left
Next	>>I / Preset+	OK Enter	OK
Title	Sound / Title	Menu Right	Right
Audio	Audio / Lang I/II	R/L	Exit / Cancel / Clear
Subt.	Subtitle / EQ	Menu Down	Down
Open/Close	Eject / Surround	Return	Back / Return
Auto/Track	Picture / Format	Volume+	Vol +
Zoom	Zoom / Size	DVD/TV	Smart / List
Timer	Sleep / Timer	Slow Up	CH+ / Page+

Original	Rechange	Original	Rechange
Volume-	VOL − Vol -	Rep/A-B	YouTube / REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
Display	MEDIA DISPLAY Display / Media	Random	Prime Video / RANDOM Blue / Prime Video / Random
Slow Down	CH PAGE − CH- / Page-	Resume	SHIFT + SLOW ▶ Shift + Play /
1	TV 1 1	Karaoke/Step	SHIFT + STEP-FREEZE ⏸ Shift + Pause / Step /
2	DVD 2 2	Play/Back	SHIFT + TUNE- ◀◀ Shift + << /
3	CD-STB 3 3	Lang	SHIFT + LANG I/II AUDIO Shift + Audio / Lang I/II
4	VIDEO 4 4	Echo+	SHIFT + ▲ Shift + Up
5	TAPE 5 5	Angle	SHIFT + ANGLE INFO Shift + Info / Angle
6	TUNER 6 6	Echo-	SHIFT + ▼ Shift + Down
7	AUX-HDD 7 7	Shuffle	SHIFT + Prime Video / RANDOM Shift + Blue / Prime
8	USB 8 8		
9	BLUETOOTH 9 9		
+10	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
0	HDMI-SAT 0 0		
C/CH	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
Pbc	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Repeat/1/All	APP REPEAT Green / APP / Repeat		