Original		Rechange	
STANDBY	Standby		Power
USB/CARD	USB/Card	SHIFT + USB 8	Shift + 8
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0/10	0/10	HDMI-SAT 0	0

Original		Rechange	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
	Left		Left
	Up		Up
	Right		Right
ENTER	Enter	OK	OK
	Down		Down
REV	<<	TUNE-	<< / Tune-
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+
PREV	I <<	PRESET-	I << / Preset-
NEXT	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
STEP	Step	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PLAY/PAUSE	Play/Pause	SLOW	Play / Slow
VOL	Vol +	VOL	Vol +

Original	Rechange	Original	Rechange
REPEAT Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
A-B A-B	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
ANGLE Angle	ANGLE INFO Info / Angle		
MUTE Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer		
— Vol -	VOL — Vol -		
L/R L/R	RDS AV INPUT AV / Input / RDS		
N/P N/P	GOTO TEXT Text / Goto		
PBC PBC	LIST SMART Smart / List		
SLOW Slow	SHIFT + SLOW ▶ Shift + Play /		
V-MODE V-Mode	TOP MENU D.MENU D.Menu / Top		
RETURN Return	RETURN BACK Back / Return		
HD/Res. HD/Res.	FORMAT PICTURE Picture / Format		
PROGRAM Program	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /		
ZOOM Zoom	SIZE ZOOM Zoom / Size		