Original	Rechange
Remain	Red / Netflix / Search
Play	Play / Slow
C/CH	Shift + Fav / Marker / PC
Pbc	Picture / Format
DVD/TV	Smart / List
Auto/Track	Text / Goto
Progr.	TV/Radio /
Slow Down	CH- / Page-
Slow Up	CH+ / Page+
Input Source	AV / Input / RDS
Repeat/1/All	Green / APP / Repeat
Clear/00:00	Exit / Cancel / Clear
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

Original	Rechange
7	7
8	8
9	9
+10	Guide / EPG / -/--
0	0
Record	Rec / Rec Mode
Rewind	<< / Tune-
1	1
F.Forward	>> / Tune+
Open/Close	Eject / Surround
Timer	Sleep / Timer
Setup	Setup / OPT /
Audio	Audio / Lang I/II
Mark	Fav / Marker / PC
Angle	Info / Angle
Random	Blue / Prime Video / Random
Menu Up	Up

Original	Rechange	Original	Rechange
Audio Off	Mute / Dimmer	Volume-	Vol-
Stop	Stop / Hold	Top Menu	D.Menu / Top
Pause	Pause / Step / Freeze	Prev.	I<< / Preset-
Subt.	Subtitle / EQ		
Rep/A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
Title	Sound / Title		
Zoom	Zoom / Size		
Menu	Menu / Home		
On/Off	Power		
Display	Display / Media		
Menu Left	Left		
OK Enter	OK		
Menu Right	Right		
Return	Back / Return		
Menu Down	Down		
Volume+	Vol+		
Next	>>I / Preset+		