| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| On/Off | Power | Menu Down | Down |
| Mute | Mute / Dimmer | Volume+ | Vol + |
| Update | Play / Slow | Chan. Up | CH+ / Page+ |
| Txt Stop | Stop / Hold | Volume- | Vol - |
| Menu audio | Audio / Lang I/II | Chan. Down | CH- / Page- |
| Subt. List | Subtitle / EQ | 1 | 1 |
| Txt Expand | Zoom / Size | 2 | 2 |
| Sleep Timer | Sleep / Timer | 3 | 3 |
| Return TV | TV/Radio / | 4 | 4 |
| Menu video | D. Menu / Top | 5 | 5 |
| Text | Text / Goto | 6 | 6 |
| TV/AV | AV / Input / RDS | 7 | 7 |
| Menu | Menu / Home | 8 | 8 |
| Menu Up | Up | 9 | 9 |
| Info | Info / Angle | 0/10 | 0 |
| Menu Left | Left | 2. Fav P/C 2. | Fav / Marker / PC |
| Menu Right | Right | Red | Red / Netflix / Search |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Green | APP / REPEAT — Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | YouTube / REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |