| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Power | | Power |
| | [+] | SHIFT + FORMAT PICTURE | Shift + Picture / Format |
| | Sound | TITLE SOUND | Sound / Title |
| | Pic | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| | List | LIST SMART | Smart / List |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Recall | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| | Sub | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| | Mix | SHIFT + GOTO TEXT | Shift + Text / |
| | Size | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| | Hold | SHIFT + HOLD | Shift + Stop / |
| | TIP | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| | Sub.P | SURROUND | Eject / Surround |
| | Index | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| | FAV | SHIFT + PC FAV MARKER | Shift + Fav / Marker / PC |
| | TV / R | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / |
| | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Up | | Up |
| | Input | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | Left | | Left |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| | Down | | Down |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| + VOL | Vol + | + VOL | Vol+ |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| + CH | CH + | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| VOL − | Vol - | VOL − | Vol- |
| PROG | Prog | SHIFT + PROGRAM TV/RADIO | Shift + TV/Radio / Program |
| CH − | CH - | CH PAGE − | CH- / Page- |
| ▶II | Play / Pause | SLOW ▶ | Play / Slow |
| ▶II | Play / Pause | STEP-FREEZE II | Pause / Step / Freeze |
| ■/● | Stop/Rec | HOLD ■ | Stop / Hold |
| HDMI | HDMI Source | SHIFT + HDMI - SAT 0 | Shift + 0 |
| DTV | DTV Source | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| ⏮ | I<< | PRESET- ⏮ | I<< / Preset- |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| ⏭ | >>I | PRESET+ ⏭ | >>I / Preset+ |
| ◀◀ | << | TUNE- ◀◀ | << / Tune- |
| ▶▶ | >> | TUNE+ ▶▶ | >> / Tune+ |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |