Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Info	Info / Angle
Play	Play / Slow	Left	Left
Pause	Pause / Step / Freeze	Enter	OK
Stop	Stop / Hold	Right	Right
<<	<< / Tune-	Exit	Exit / Cancel / Clear
>>	>> / Tune+	Down	Down
I <<	I << / Preset-	Return	Back / Return
>>I	>>I / Preset+	Vol + Tv	Vol +
Audio	Audio / Lang I/II	P/ Pandora	Smart / List
Subtitle	Subtitle / EQ	Vol - Tv	Vol -
Eject	Eject / Surround	1	1
Screen Full	Zoom / Size	2	2
Disc Menu	D. Menu / Top	3	3
Tools	Setup / OPT /	4	4
Source Tv	AV / Input / RDS	5	5
Home	Menu / Home	6	6
Up	Up	7	7

Original		Rechange	
8	8	8	8
9	9	9	9
TITLE MENU POPUP	Popup/Title Menu	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	0	0
A	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
B	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
C	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
D	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /

Original	Rechange