Original	Rechange	Original	Rechange
Standby	Power	>>I / Cancel	>>I / Preset+
Source	AV / Input / RDS	Menu	Menu / Home
Red	Red / Netflix / Search	Exit	Exit / Cancel / Clear
Green	Green / APP / Repeat	Up	Up
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Left	Left
Blue	Blue / Prime Video / Random	Enter	OK
WWW / Browser	Smart / List	Right	Right
Refresh	Back / Return	Play	Play / Slow
Home	Shift + Menu /	Pause	Pause / Step / Freeze
TXT / Mix	Text / Goto	Size	Zoom / Size
EPG	Guide / EPG / -/--	Down	Down
Subtitle	Subtitle / EQ	☼ / Set	Setup / OPT /
Audio	Audio / Lang I/II	Vol +	Vol +
Record	Rec / Rec Mode	Mute	Mute / Dimmer
<<I / Index	<< / Tune-	CH+	CH+ / Page+
>>I / Hold	>> / Tune+	Vol -	Vol -
I<< / Reveal	I<< / Preset-	Tv / Radio	TV / Radio / Program

Original	Rechange	Original	Rechange
CH-	CH- / Page-		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
Display	Display / Media		
0	0		
↔/Mouse	Fav / Marker / PC		