Mandis shop

Sony RMT-830

Original		Rechange	
PHOTO	Photo	LIST SMART	Smart / List
START/STOP	Start Stop		Power
T	T	CH PAGE +	CH+ / Page+
SEARCH M.	Search M.	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
I<<	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
W	W	CH PAGE −	CH- / Page-
REW	<<	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
FF	>>	TUNE+	>> / Tune+
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
SLOW I>	Slow I>	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
SLOW I>	Slow I>		Right
ZERO SET MEMORY	Zero Set	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original	Rechange

https://tout-telecommandes.fr/fr/Sony/1066097-6092-telecommande-de-remplacement-pour-Sony-RMT-830-147849521.html