Mandis shop

REMCON1484

Original		Rechange	
Power	Power	Power	
Mode	Mode	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Band	Band	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol+
APS	APS	GOTO TEXT	Text / Goto
I<<	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
SEL	Sel	OK	OK
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
CLK	CLK	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
VOL-	Vol-	VOL −	Vol-
ST	ST	TITLE SOUND	Sound / Title
1/PAU	1/PAU	TV 1	1
2/INT	2/INT	DVD 2	2
3/RPT	3/RPT	CD - STB 3	3
4/RDM	4/RDM	VIDEO 4	4
5/↓	5/↓	TAPE 5	5

Original		Rechange	
6/↑	6/↑	TUNER 6	6
7/*	7/*	AUX - HDD 7	7
8/0	8/0	USB 8	8
9/#	9/#	BLUETOOTH 9	9

https://tout-telecommandes.fr/fr/CAR-CDMP3/1066115-83736-telecommande-de-remplacement-pour-CAR-CDMP3-REMCON1484.html