Original		Rechange	
STANDBY	Standby		Power
OPEN/ CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
PROG	Prog	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
V-MODE	V-Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
A-MODE	A-Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
GOTO	Goto	GOTO TEXT	Text / Goto
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Rechange	
0/10	0/10	HDMI - SAT 0	0
TITLE	Title	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
STEP	Step	SHIFT + STEP - FREEZE	Shift + Pause / Step /
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original	Rechange	Original	Rechange
I<<	PRESET- I<< / Preset-		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
Stop	HOLD Stop / Hold		
>>I	PRESET+ >>I / Preset+		
VOLUME Vol+	VOL Vol+		
KEY Key+	CH PAGE CH+ / Page+		
VIRTUAL Virtual	SHIFT + MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media		
OSD OSD	MEDIA DISPLAY Display / Media		
VOLUME Vol-	VOL Vol-		
KEY Key-	CH PAGE CH- / Page-		
Nothing	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP Shift + Setup / OPT / Tools		
ZOOM Zoom	SIZE ZOOM Zoom / Size		
MUTE Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer		
L/R/ST L/R/ST	LIST SMART Smart / List		
TONE Tone	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear		
S.EFFECT S.Effect	RDS AV INPUT AV / Input / RDS		