Original	Rechange	Original	Rechange
On/Off	Power	Progr.	TV/Radio /
Audio Off	Mute / Dimmer	Top Menu	D.Menu / Top
Play	Play / Slow	Mode	Setup / OPT /
Pause	Pause / Step / Freeze	C/CH	Text / Goto
Stop	Stop / Hold	DVD/TV	AV / Input / RDS
Record	Rec / Rec Mode	Menu	Menu / Home
Rewind	<< / Tune-	Menu Up	Up
F.Forward	>> / Tune+	Info	Info / Angle
Prev.	I<< / Preset-	Menu Left	Left
Next	>>I / Preset+	Pro Logic	OK
Title	Sound / Title	Menu Right	Right
Lang	Audio / Lang I/II	Clear/00:00	Exit / Cancel / Clear
Subt.	Subtitle / EQ	Menu Down	Down
Open/Close	Eject / Surround	Return	Back / Return
NTSC/PAL	Picture / Format	Key+	Vol +
Zoom	Zoom / Size	Auto/Track	Smart / List
Timer	Sleep / Timer	Slow Up	CH+ / Page+

Original	Rechange
Key-	VOL – Vol -
Display	MEDIA DISPLAY Display / Media
Store	CH PAGE – CH- / Page-
1	TV 1 1
2	DVD 2 2
3	CD - STB 3 3
4	VIDEO 4 4
5	TAPE 5 5
6	TUNER 6 6
7	AUX - HDD 7 7
8	USB 8 8
9	BLUETOOTH 9 9
+10	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
0	HDMI - SAT 0 0
Mark	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC
Search	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
Erase	APP REPEAT Green / APP / Repeat

Original	Rechange
Effect	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
Random	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE Shift + Mute / Dimmer
Play/Back	SHIFT + SLOW ▶ Shift + Play /
5.1Ch	SHIFT + TITLE SOUND Shift + Sound / Title
2.1Ch	SHIFT + LANG I/II AUDIO Shift + Audio / Lang I/II
EQ	SHIFT + EQ SUBTITLE Shift + Subtitle / EQ
Game	SHIFT + LIST SMART Shift + Smart / List
Shuffle	SHIFT + Prime Video RANDOM Shift + Blue / Prime