Original		Rechange	
	Power		Power
	Source		AV / Input / RDS
	[≡]		Text / Goto
	I-II		Audio / Lang I/II
	[. . .]		Subtitle / EQ
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Menu		Menu / Home
	EPG		Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	Left		Left
	<<		<< / Tune-
	OK		OK
	Right		Right
	>>		>> / Tune+

Original		Rechange	
	Down		Down
	Option		D. Menu / Top
	[i +]		Info / Angle
	Vol +		Vol +
	Stop		Stop / Hold
	PR+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute / Dimmer
	PR-		CH- / Page-
	1		1
	2		2
	3		3
	FAV		Fav / Marker / PC
	4		4
	5		5
	6		6
	♪/ Slideshow		TV/ Radio / Program

Original		Rechange		Original	Rechange
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
ROTATI	Rotate	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
[<>]		FORMAT PICTURE	Picture / Format		
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		