Mandis shop

# Pioneer CU-XC004

| Original | Rechange |
|---|---|
| Direct Play (--) | Red / Netflix / Search |
| Direct Play OO | Green / APP / Repeat |
| Direct Play Y | Yellow / YouTube / Repeat |
| Direct Play [ *] | Blue / Prime Video / Random |
| Menu | Menu / Home |
| >> | >> / Tune+ |
| Cancel | Exit / Cancel / Clear |
| I<</- | I<< / Preset- |
| Stop | Stop / Hold |
| >>I/+ | >>I / Preset+ |
| Set | Setup / OPT / |
| << | << / Tune- |
| AUX | 7 |
| Sound | Sound / Title |
| Display | Display / Media |
| Power | Power |
| Volume- | Vol- |

| Original | Rechange |
|---|---|
| Volume+ | Vol+ |

https://tout-telecommandes.fr/fr/Pioneer/1066307-5309-telecommande-de-remplacement-pour-Pioneer-CU-XC004-AXD7145.html