Original		Rechange	
POWER	POWER	Power	Power
SOURCE	SOURCE	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
DVD CARD USB	DVD/CARD/USB	LIST SMART	Smart / List
MUTE	MUTE	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
GOTO	GOTO	GOTO TEXT	Text / Goto
SUBTITLE	SUBTITLE	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original		Rechange	
ANGLE	ANGLE	ANGLE INFO	Info / Angle
AUDIO	AUDIO	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
PBC	PBC	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TITLE	TITLE	TITLE SOUND	Sound / Title
▲	UP	▲	Up
■	STOP	HOLD ■	Stop / Hold
▶II	PLAY/PAUSE	SLOW ▶	Play / Slow
◀	LEFT	◀	Left
ENTER	ENTER	OK	OK
▶	RIGHT	▶	Right
MODE	MODE	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
SETUP	SETUP	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
▼	DOWN	▼	Down
ZOOM	ZOOM	SIZE ZOOM	Zoom / Size
MENU	MENU	HOME MENU	Menu / Home
REPEAT	REPEAT	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
AB	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original		Rechange	
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
PROGRAM	PROGRAM	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
DISPLAY	DISPLAY	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+

Original	Rechange