Original		Rechange	
	Power		Power
	Source		AV / Input / RDS
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	TV		TV/Radio /
	0		0
	Recall		Fav / Marker / PC
	V+		Vol +
	Mute		Mute / Dimmer
	P+		CH+ / Page+

Original		Rechange	
	V-		Vol -
	Nothing		Smart / List
	P-		CH- / Page-
	Menu		Menu / Home
	Up		Up
	Q. Menu		D. Menu / Top
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Back		Back / Return
	Down		Down
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	i		Info / Angle
	Photo/Movie/Musi		Display / Media
	Guide		Guide / EPG / -/--
	*/O		Picture / Format
	*2/Q		Setup / OPT / Tools

Original		Rechange		Original		Rechange	
	[=]	GOTO TEXT	Text / Goto				
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
	LANG.	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
	[=] . .	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
	[- o-]	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
	<<	TUNE- <<	<< / Tune-				
	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze				
	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+				
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
	Play	SLOW	Play / Slow				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				