| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| SOUND | Sound | TITLE SOUND | Sound / Title |
| SURROUND | Surround | SURROUND | Eject / Surround |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| CENTER | Center+ | | Up |
| | Left | | Left |
| | Right | | Right |
| NIGHT | Night | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| CENTER | Center- | | Down |
| VOL | Vol+ | VOL | Vol+ |
| SUBW | Subw+ | CH PAGE | CH+ / Page+ |
| VOL | Vol- | VOL | Vol- |
| SUBW | Subw- | CH PAGE | CH- / Page- |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| DIM | DIM | SHIFT + DIMMER MUTE | Shift + Mute / Dimmer |
| TV VOL | Tv Vol- | SHIFT + VOL | Shift + Vol- |
| TV VOL | Tv Vol+ | SHIFT + VOL | Shift + Vol+ |
| REAR | Rear+ | SHIFT + CH PAGE | Shift + CH+ / |
| REAR | Rear- | SHIFT + CH PAGE | Shift + CH- / |
| TV/AV | Tv/AV | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| DISC | Disc | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| TUNER | Tuner | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| AUX | AUX | SHIFT + AUX - HDD 7 | Shift + 7 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| TV/AV | TV/ AV | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| DISC | Disc | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| TUNER | Tuner | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 |
| AUX | AUX | SHIFT + AUX - HDD 7 | Shift + 7 |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| I<< | I << | PRESET- | I << / Preset- |
| >>I | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| TV VOL | Tv Vol + | VOL | Vol + |
| TV VOL | Tv Vol - | VOL | Vol - |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| A-B Repeat | Yellow / YouTube / Repeat | 0 | 0 |
| Power | Power | Vol + | Vol + |
| Repeat | Green / APP / Repeat | Menu System | Menu / Home |
| TV/AV | Shift + 1 | Up | Up |
| Disc | Shift + 2 | Vol - | Vol - |
| Tuner | Shift + 6 | Left | Left |
| AUX | Shift + 7 | OK | OK |
| 1 | 1 | Right | Right |
| 2 | 2 | I<< | I<< / Preset- |
| 3 | 3 | Down | Down |
| 4 | 4 | >>I | >>I / Preset+ |
| 5 | 5 | Stop | Stop / Hold |
| 6 | 6 | Play | Play / Slow |
| 7 | 7 | Pause | Pause / Step / Freeze |
| 8 | 8 | I>/Resume | Blue / Prime Video / Random |
| 9 | 9 | | |
| Menu Disc | D.Menu / Top Menu | | |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| TV/AV | TV/ AV | SHIFT + 1 | Shift + 1 |
| DISC | Disc | SHIFT + 2 | Shift + 2 |
| TUNER | Tuner | SHIFT + 6 | Shift + 6 |
| AUX | AUX | SHIFT + 7 | Shift + 7 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| VOL + | Vol + | VOL + | Vol + |
| VOL - | Vol - | VOL - | Vol - |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | I << | PRESET- | I << / Preset- |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |