Original	Rechange
OP/CL	Eject / Surround
Source	AV / Input / RDS
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
10+	Guide / EPG / -/--
Auto Scan	Sleep / Timer
Title / Text	Sound / Title
Subtitle	Subtitle / EQ

Original	Rechange
Angle	Info / Angle
Audio	Audio / Lang I/II
Menu	Menu / Home
Up / CH+	Up
Up / CH+	CH+ / Page+
Setup	Setup / OPT /
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Rev	<< / Tune-
Down / CH-	Down
Down / CH-	CH- / Page-
Next	>>I / Preset+
Fwd	>> / Tune+
Prev	I<< / Preset-
Vol-	Vol-
Play/Pause	Play / Slow

Original	Rechange
Play/Pause	Pause / Step / Freeze
Vol+	Vol+
Stop	Stop / Hold
Resume	Rec / Rec Mode
Zoom	Zoom / Size
Mute	Mute / Dimmer
Red / Clear	Exit / Cancel / Clear
Red / Clear	Red / Netflix / Search
Green / Ran	Green / APP / Repeat
Yellow / PBC	Yellow / YouTube / Repeat
Blue / Repeat	Shift + Green / APP /
Blue / Repeat	Blue / Prime Video / Random
OSD	Display / Media
N/P	Text / Goto
Slow	Shift + Play /
Return	Back / Return
Prog / EPG	TV/Radio / Program

Original	Rechange
Prog / EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
V.Mode	Shift + 4
V.Mode	Picture / Format
Step	Shift + Pause / Step /
A-B	Shift + Yellow / YouTube /