Original		Rechange	
POWER	Power	POWER	Power
FUNCTION	Function	LIST SMART	Smart / List
1	1 / CD	TV 1	1
1	1 / CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
2	2 / VCR	DVD 2	2
2	2 / VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
3	3 / DVD	CD-STB 3	3
3	3 / DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
4	4	VIDEO 4	4
5	5 / SAT	TAPE 5	5
5	5 / SAT	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
0	0	HDMI-SAT 0	0

Original		Rechange	
DRC	DRC	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TUNER	TUNER	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TUNER	TUNER	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
MO/ST	Mo. / St.	TITLE SOUND	Sound / Title
ANALOG	Input Mode	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol+
VOLUME	Volume-	VOL −	Vol-
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
TUNING MODE	Tuning Mode	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SUB WOOFER	Sub Woofer	SURROUND ⏏	Eject / Surround

Original	Rechange	Original	Rechange
Tuner Memory	Fav / Marker / PC		
Stereo	Audio / Lang I/II		
SFE.Mode	Green / APP / Repeat		
PL. II Mode	Yellow / YouTube / Repeat		
PL II Effect	Blue / Prime Video / Random		
SPK. Level	Subtitle / EQ		
Test Tone	Text / Goto		
RDS Display	SHIFT + DISPLAY / Shift + Display / Media		
PTY+	SHIFT + ▲ / Shift + Up		
PTY Search	SHIFT + OK / Shift + OK		
PTY-	SHIFT + ▼ / Shift + Down		
TA	SHIFT + ▶ / Shift + Right		