| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 3D | 3D | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| | Open/Close | SURROUND | Eject / Surround |
| OSD | OSD | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| ANGLE | Angle | ANGLE INFO | Info / Angle |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| SETUP | Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / Tools |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| V-MODE | V-Mode | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| 10+ | 10+ | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 0/10 | 0/10 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| TITLE·PBC | Title/PBC | TITLE SOUND | Sound / Title |
| | Up | | Up |
| INTRO | Intro | OK | OK |
| | Left | | Left |
| PLAY | Play | SLOW | Play / Slow |
| | Right | | Right |
| P/N | P/N | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| | Down | | Down |
| REPEAT | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| A-B | A-B | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| STEP | Step | SHIFT + STEP·FREEZE | Shift + Pause / Step / Program |
| PROGRAM | Program | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| ZOOM | Zoom | SIZE ZOOM | Zoom / Size | | |
| VOLUME + | Volume+ | VOL + | Vol + | | |
| SLOW | Slow | SHIFT + SLOW | Shift + Play / | | |
| A-TIME | A-Time | TIMER SLEEP | Sleep / Timer | | |
| MEMORY | Memory | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear | | |
| VOLUME − | Volume- | VOL − | Vol - | | |
| CHANNEL | Channel | CH PAGE + | CH+ / Page+ | | |
| b | b | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS | | |
| ↳ | ⇥ | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | | |
| # | # | GOTO TEXT | Text / Goto | | |
| LANGUAGE | Language | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | |
| ⏸ | Pause | STEP·FREEZE ⏸ | Pause / Step / Freeze | | |
| ■ | Stop | HOLD ■ | Stop / Hold | | |
| ◀◀ | << | TUNE- ◀◀ | << / Tune- | | |
| ▶▶ | >> | TUNE+ ▶▶ | >> / Tune+ | | |
| ⏮ | I << | PRESET- ⏮ | I << / Preset- | | |
| ⏭ | >>I | PRESET+ ⏭ | >>I / Preset+ | | |