Original		Rechange	
	Power		Power
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
INP TV	TV Input	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
PUT AV	AV Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
Rakuten TV	Rakuten Tv	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
prime video	Prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
YouTube	Youtube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
MY APP	My App	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
APPS	Apps	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Rechange	
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
PROVIDER LIST	List/Provider	LIST SMART	Smart / List
	Voice	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SCENERY	Scenery	SIZE ZOOM	Zoom / Size
I<<<<	I<<<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
>>>>I	>>>>I	TUNE+	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original	Rechange	Original	Rechange
REC	Rec / Rec Mode	?/eHelp	Eject / Surround
Vol+	Vol+	0	0
Mute	Mute / Dimmer	Last View	Fav / Marker / PC
CH+	CH+ / Page+		
Vol-	Vol-		
Text	Text / Goto		
CH-	CH- / Page-		
STTL	Subtitle / EQ		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		