Mandis shop

RM- SRCBX330A

Original	Rechange	Original	Rechange
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
Skip/Search	>>I / Preset +		
I <<	I << / Preset -		
Program	TV/Radio /		
Repeat	Green / APP / Repeat		

https://tout-telecommande.fr/fr/JVC-10629999-telecommande-remplacement-pour-JVC-RM-SRCBX330A.html