Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	P+	Up
1	1	V-	Vol -
2	2	V-	Left
3	3	Menu	Menu / Home
4	4	Menu	OK
5	5	V+	Vol +
6	6	V+	Right
7	7	P-	CH- / Page-
8	8	P-	Down
9	9	Tv	TV/ Radio /
Mute	Mute / Dimmer	Exit	Exit / Cancel / Clear
0	0	Av	AV / Input / RDS
16: 9	Picture / Format	Red	Red / Netflix / Search
S/ M/ D	Display / Media	Green	Green / APP / Repeat
PP	Back / Return	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
-*-	Smart / List	Blue	Blue / Prime Video / Random
P+	CH+ / Page+	≡Text	Text / Goto

Original		Rechange		Original	Rechange
/≡	/≡Mix	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
≡	≡Time Page	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
≡i	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		
≡i	≡i	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
≡	≡+	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
≡	≡♦	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
≡x	≡x Cancel	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
≡?	≡? Reveal	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		