Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
MARK	Mark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TIMESHIFT	Timeshift	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return

Original		Rechange	
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	Down		Down
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
AUDIO/LANG	Audio/Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original	Rechange	Original	Rechange
>>	TUNE+ >> / Tune+		
PAGE UP Page Up	SHIFT + CH PAGE + Shift + CH+ /		
PAGE DOWN Page Down	SHIFT + CH PAGE − Shift + CH- /		
>>I	PRESET+ >>I / Preset+		
VOL- Vol-	VOL − Vol-		
VOL+ Vol+	+ VOL Vol+		
CH- CH-	CH PAGE − CH- / Page-		
CH+ CH+	+ CH PAGE CH+ / Page+		
HDMI HDMI	SHIFT + HDMI - SAT 0 Shift + 0		
ZOOM Zoom	SIZE ZOOM Zoom / Size		
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
AUTO/GOTO Auto/Goto	TOP MENU D.MENU D.Menu / Top		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		