Mandis shop

JVC RMV751U

Original		Rechange		Original	Rechange
T ZOOM	Zoom T	CH PAGE +	CH+ / Page+		
START/STOP	Start/Stop		Power		
ZOOM W	Zoom W	CH PAGE −	CH- / Page-		
S.SHOT	S.Shot	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		
−	-	VOL −	Vol-		
^	Up	^	Up		
+	+	+ VOL	Vol+		
<<	Left/<<	TUNE- <<	<< / Tune-		
SET	SET/Play/Pause	SLOW ▶	Play / Slow		
>>	Right/>>	TUNE+ >>	>> / Tune+		
I<<	I<<	PRESET- I<<	I<< / Preset-		
v	Down	v	Down		
>>I	>>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+		
PLAYLIST	Playlist	LIST SMART	Smart / List		
DISP	Disp	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
INDEX	Index	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		

Menu

https://tout-telecommandes.fr/fr/JVC/1067588-78082-telecommande-de-remplacement-pour-JVC-RM-V751U-LY21805-002A.html