Mandis shop

LG AKB74375511

Original		Rechange	
	Standby		Power
FUNC	Func	HOME MENU	Menu / Home
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOL	Vol +	VOL	Vol +
OPTICAL	Optical	LIST SMART	Smart / List
SOUND EFFECT	Sound Effect	TITLE SOUND	Sound / Title
VOL	Vol -	VOL	Vol -
	Equalizer	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
DRC	DRC	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	☼)	SIZE ZOOM	Zoom / Size
AUTO VOL	Auto Vol	RETURN BACK	Back / Return

Original		Rechange	
AV SYNC	AV Sync	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
AUTO POWER	Auto Power	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

https://tout-telecommande.fr/fr/LG/10796637-telecommande-de-remplacement-pour-LG-SoundBar-AKB74375511.html