Original		Rechange	
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
POWER	Power		Power
MULTIMEDIA	Multimedia	MEDIA DISPLAY	Display / Media
RGB	RGB	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
HDMI	HDMI	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
COMPONENT1	Component 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
AV	AV	SURROUND	Eject / Surround
S-VIDEO	S-Video	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
COMPONENT2	Component 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
SIZE	[≡♦] / Size	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /
POSITION	[≡x] / Position	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
INDEX	[≡i] / Index	ANGLE INFO	Info / Angle
HOLD	[≡+] / Hold	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TIME	[≡o] / Time	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
REVEAL	[≡?] / Reveal	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
MIX	[=] / Mix	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MODE	[≡M] / Mode	RETURN BACK	Back / Return

Original		Rechange	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
TEXT/*	Text / *	GOTO TEXT	Text / Goto
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
	Left		Left
	Up		Up
	Right		Right
	Vol +	+ VOL	Vol +
OK	OK	OK	OK
	Down		Down
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
PSM	PSM	+ CH PAGE	CH+ / Page+
I/II	I / II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original	Rechange	Original	Rechange
Split/Zoom	Zoom / Size	Stop	Stop / Hold
ARC	Picture / Format	Rec	Rec / Rec Mode
SSM	CH- / Page-	<<	<< / Tune-
1	1	>>	>> / Tune+
2	2	Power Down	Shift + Power
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
Q.View/*	Setup / OPT /		
0	0		
List/*	Guide / EPG / -/--		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		