Original		Rechange	
	Power		Power
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
	Vol + Tv		Vol +
	CH+ Tv	SHIFT +	Shift + CH+ /
	Select Drive	SHIFT +	Shift + Smart / List
	AV Tv	SHIFT +	Shift + AV / Input / RDS
	Vol. Tv		Vol -
	CH- Tv	SHIFT +	Shift + CH- /
	1		1
	2		2
	3		3
	CH+		CH+ / Page+
	4		4
	5		5
	6		6
	CH-		CH- / Page-
	7		7

Original		Rechange	
	8		8
	9		9
	ShowView	SHIFT +	Shift + Display / Media
	Delete	SHIFT +	Shift + Back / Return
	0		0
	Input Select		AV / Input / RDS
	Prog/Check		Fav / Marker / PC
	I<<		I<< / Preset-
	>>I		>>I / Preset+
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+
	Stop		Stop / Hold
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Play		Play / Slow
	i		Info / Angle
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Guide		Guide / EPG / -/--

Original	Rechange	Original	Rechange
Direct Navigator	Smart / List	Audio	Audio / Lang I/II
Left	Left	Status	Subtitle / EQ
Up	Up	Display	Display / Media
OK	OK	Time Slip	Sleep / Timer
Right	Right		
Function Menu	Menu / Home		
Down	Down		
Option	Setup / OPT /		
Return	Back / Return		
Red	Red / Netflix / Search		
Green/Chapter	Green / APP / Repeat		
Yellow/Manual Skip -10s	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/Manual Skip +60s	Blue / Prime Video / Random		
Rec	Rec / Rec Mode		
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode		
Ext Link	Text / Goto		
Direct Tv Rec	TV/Radio / Program		