Original		Rechange	
POWER	Power		Power
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-	-	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
PRE-CH	PRE-CH	RETURN BACK	Back / Return
ANTENNA	Antenna	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CH LIST	CH List	LIST SMART	Smart / List
FAV.CH	FAV. CH	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original		Rechange	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
CH	CH Up	TUNE+	>> / Tune+
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol -	VOL −	Vol -
	CH Down	TUNE-	<< / Tune-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
RETURN	Return	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
CAPTION	Caption	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
P.MODE	Red/P. Mode	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Rechange		Original	Rechange
S.MODE	Green/ S. Mode	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat		
STILL	Yellow/ Still	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
P.SIZE	Blue/ P. Size	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
MTS	MTS	TOP MENU / D.MENU	D. Menu / Top		
SRS	SRS	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II		
PIP	PIP	SIZE / ZOOM	Zoom / Size		
CH	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+		
AUTO PROG.	Auto Prog.	PROGRAM / TV/ RADIO	TV/ Radio /		
ADD/DEL	Add/ Del	GOTO / TEXT	Text / Goto		
POSITION	Position	FORMAT / PICTURE	Picture / Format		
CH	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-		