Mandis shop

RC07DCI2

Original		Rechange		Original	Rechange
	Power		Power		
	=	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
	Home	HOME MENU	Menu / Home		
	Up		Up		
	Left		Left		
OK	OK	OK	OK		
	Right		Right		
	Down		Down		
	Back	RETURN BACK	Back / Return		
	Vol+	+ VOL	Vol+		
	Vol-	VOL −	Vol-		

https://tout-telecommandes.fr/fr/Tcl/1067798-81836-telecommande-de-remplacement-pour-Tcl-RC07-DCI2.html