Mandis shop

REMCON2119

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| ON/OFF | On/Off | | Power |
| Mode | Mode | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| Fan Speed | Fan Speed | LIST SMART | Smart / List |
| Up | +/Up | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| Timer | Timer | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| Down | -/Down | CH PAGE − | CH- / Page- |

| Original | Rechange |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

https://tout-telecommandes.fr/fr/1068077-96831-telecommande-de-remplacement-pour-REMCON2119.html