Mandis shop

REMCON2031

Original		Rechange		Original	Rechange
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
ROTATE	Rotate	RETURN BACK	Back / Return		
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +		
PLAY	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
	Up	▲	Up		
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -		
	Left	◀	Left		
ENTER	Enter	OK	OK		
	Right	▶	Right		
SLIDE SHOW	Slide Show	LIST SMART	Smart / List		
STOP	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
	Down	▼	Down		

https://tout-telecommande.fr/fr/Braun/1682-973-telecommande-remplacement-pour-Braun-Digital-Photo-Frame-REMCON2031.html