Mandis shop

Original		Rechange	
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
	Format	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
	Format	SIZE ZOOM	Zoom / Size
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
Lock	Lock	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
?	?	ANGLE INFO	Info / Angle
0	0	HDMI - SAT 0	0
Z	Z	RETURN BACK	Back / Return
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Rechange	
TV/AV	TV/ AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
P+	Up / P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
P+	Up / P+		Up
	Left / Vol -		Left
	Left / Vol -	VOL −	Vol -
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Right / Vol +	VOL +	Vol +
	Right / Vol +		Right
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
P-	Down / P-		Down
P-	Down / P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Mix	Mix	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
	Text Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Text Reveal	LIST SMART	Smart / List
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Red / Picture	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Original	Rechange	Original	Rechange
Red / Picture	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search		
Green / Sleep	TIMER SLEEP — Sleep / Timer		
Green / Sleep	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow / Timer	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Yellow / Timer	SHIFT + TIMER SLEEP — Shift + Sleep / Timer		
Blue / Audio	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
Blue / Audio	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II		
P Mode	FORMAT PICTURE — Picture / Format		
Docs	MEDIA DISPLAY — Display / Media		
S Mode	TITLE SOUND — Sound / Title		