Original	Rechange	Original	Rechange
Eject	Eject / Surround	Compt / Duree	Smart / List
Tv/ Magn	TV/ Radio /	4	4
Power	Power	5	5
Menu	Menu / Home	6	6
Up	Up	< Wheel / <	Shift + I << / Preset-
Execute	OK	Wheel >/ Frame	Shift + >>I / Preset+
Wide	Zoom / Size	7	7
Left	Left	8	8
Right	Right	9	9
Showview	Picture / Format	Doubl. Son	Audio / Lang I/II
Down	Down	Affich	Display / Media
Annul Program	Exit / Cancel / Clear	-/--	Guide / EPG / -/--
Choix Son	Sound / Title	0	0
1	1	Envoi	Fav / Marker / PC
2	2	Choix Entree	AV / Input / RDS
3	3	I << Index Search	I << / Preset-
Remise a Zero	Back / Return	Index Search >>I	>>I / Preset+

Original	Rechange	Original	Rechange
Vol +	Vol +		
Prog+	CH+ / Page+		
ENR	Rec / Rec Mode		
Vitesse Bande	Setup / OPT /		
Prog Rapide	Sleep / Timer		
Vol -	Vol -		
Prog-	CH- / Page-		
<< Search	<< / Tune-		
Search >>	>> / Tune+		
Relect	Info / Angle		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		

Original	Rechange	Original	Rechange
TV/ VTR	TV/ Radio /	0	0
Power	Power	Vol +	Vol +
1	1	Prog+	CH+ / Page+
2	2	[ ]	Smart / List
3	3	[≡]	Text / Goto
4	4	Vol -	Vol -
5	5	Prog-	CH- / Page-
6	6		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
7	7		
8	8		
9	9		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Display	Display / Media		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
-/--	Guide / EPG / -/--		