Mandis shop

RC901V

Original		Rechange	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
	☼	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	[=]	GOTO TEXT	Text / Goto

Original		Rechange	
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	←	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Colors	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
+	Vol +	+ VOL	Vol +
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	[: :] / Colors	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
–	Vol -	VOL –	Vol -
P–	P-	CH PAGE –	CH- / Page-
	(T)	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MEDIA	Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media
NETFLIX	Netflix	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
YouTube	YouTube	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

https://tout-telecommande.fr/fr/1089579-telecommande-remplacement-pour-RC901V-HEZYRCH01.html