Original		Rechange	
Main Menu/A		Menu / Home	
CASS/B		Smart / List	
Prog/C		Setup / OPT /	
MEM/D		Display / Media	
Exit/Status/E		Exit / Cancel / Clear	
</-		Left	
>/+		Right	
Index		Info / Angle	
1		1	
2		2	
3		3	
0000		Back / Return	
4		4	
5		5	
6		6	
SP/LP		Picture / Format	
7		7	

Original		Rechange	
8		8	
9		9	
0/--		0	
AV		AV / Input / RDS	
<<		<< / Tune-	
Play		Play / Slow	
>>		>> / Tune+	
Rec		Rec / Rec Mode	
Stop		Stop / Hold	
Pause		Pause / Step / Freeze	
Power		Power	

Original		Rechange	
MAIN MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
PROG	Prog.	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
EXIT/STATUS	Status	ANGLE INFO	Info / Angle
PR-	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
PR+	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
MARK INDEX	Index / Mark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
SP/LP	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0/--	0 / --	HDMI - SAT 0	0

Original		Rechange	
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
◁◁	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▷	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▷▷	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
○	Rec.	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
□	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
▷▷	Pause	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
⏻	Power	⏻	Power
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +