Original		Rechange	
STANDBY	Standby		Power
PVR REC	Rec PVR	REC MODE	Rec
PVR LIST	List PVR	HOME SMART	Smart
MUTE	Mute	MUTE	Mute
EPG	EPG	GUIDE	Guide
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
DTV/VCR	DTV/VCR	APP MEDIA	Media
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH+	Up		Up
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
VOL-	Left		Left
VOL-	Vol-	VOL −	Vol -
	OK	OK	Ok

Original		Rechange	
VOL+	Right		Right
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol +
FAVOURITE	Favourite	FAV PRE-CH	Pre Ch
CH-	CH-	CH −	Ch -
CH-	Down		Down
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
GOTO	Goto	SETTINGS OPT	Options
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9

Original		Rechange		Original	Rechange
	0	0	0		
REV	<<	<<	<<		
FWD	>>	>>	>>		
PREV	I<<	<<	I<<		
NEXT	>>I	>>	>>I		
PLAY	Play	PLAY MODE	Play		
PAUSE	Pause	II	Pause		
STOP	Stop	■	Stop		
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		

Original		Rechange	
STANDBY	Standby		Power
PVR REC	Rec PVR	REC MODE	Rec
PVR LIST	List PVR	HOME SMART	Smart
MUTE	Mute	MUTE	Mute
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
DTV/VCR	DTV/VCR	APP MEDIA	Media
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
FAVOURITE	Favourite	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
CH+	Up		Up

Original		Rechange	
CH-	Down		Down
VOL+	Right		Right
VOL-	Left		Left
	OK	OK	Ok
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol-	VOL −	Vol -
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back

Original		Rechange	
GOTO	Goto	TIMER AV	AV
REV	<<	<<	<<
FWD	>>	>>	>>
PREV	I<<	I<<	I<<
NEXT	>>I	>>I	>>I
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
PAUSE	Pause	II	Pause
STOP	Stop	■	Stop
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Original	Rechange