| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| POWER | Power | | Power |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| | Options | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| | Screens | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| + | Vol + | + VOL | Vol+ |
| FAVOURITES | Favourites | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | P + | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| − | Vol - | VOL − | Vol- |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | P - | CH PAGE − | CH- / Page- |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Down | | Down |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| TTX | TTX | GOTO TEXT | Text / Goto |
| | Pause | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |

| Original | Rechange |
|---|---|
| V-Format | Picture / Format |
| EPG | Guide / EPG / -/-- |
| i | Info / Angle |
| Timer | Shift + Sleep / Timer |
| I / II | Audio / Lang I/II |
| SUB-T | Subtitle / EQ |

| Original | Rechange |
|---|---|
| | |