Mandis shop

Aiwa RC-TN320EX

Original		Rechange	
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
FM Mode	FM Mode	SEARCH TV/R	TV/R
CLOCK	Clock	DISC NAV LIST	List
RANDOM	Random	APP MEDIA	Media
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
EDIT	Edit	PICTURE FORMAT	Format
PRGM	PRGM	TIMER AV	AV
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM ⏏	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Original		Rechange	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
TAPE DECK 1/2	Tape/Deck1/2	A	Red
TUNER BAND	Tuner/Band	B	Green
VIDEO/AUX	Video/AUX	D	Blue
CD	CD	C	Yellow
BBE	BBE	AD SUBT	Subt
T-BASS	T-Bass	SOUND DUAL	Dual
GEQ	GEQ	SETTINGS OPT	Options
POWER	Power	⏻	Power
DOWN	Vol -	VOL −	Vol -
UP	Vol +	+ VOL	Vol +
TUNING/PRESET	<>/Direction/Tuning/Preset	PLAY MODE ▶	Play
DOWN ⏮	<</I<< Down	«	<<
UP ⏭	Up/>>I/>>	»	>>

Original	Rechange	Original	Rechange
Rec/Rec Mute	Rec		
Stop	Stop		
Clear	Exit		
Pause	Pause		
Set	Menu		