| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| OPEN/CLOSE EJECT | Open / Close | ZOOM | Eject |
| DVD | DVD | APP MEDIA | Media |
| DISPLAY CLK/CNT | Display | DISPLAY INFO | Info |
| DISC MENU | Disc Menu | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| CH/TRACKING | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Left | | Left |
| ENTER OK | Enter | OK | Ok |
| | Right | | Right |
| SETUP | Setup | SETTINGS OPT | Options |
| TOP MENU | Top Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| PAUSE STEP | Pause / Step | | Pause |
| STOP | Stop | | Stop |
| | << / I<< | | << |
| | << / I<< | | I<< |
| PLAY | Play | PLAY MODE | Play |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | >> / >>I | | >> |
| | >> / >>I | | >>I |
| PROGRAM | Program | PROG SLEEP | Sleep |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT | Exit |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| MARK | Mark | FAV PRE-CH | Pre Ch |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| SEARCH | Search | SEARCH TV/R | TV/R |
| ANGLE | Angle | PICTURE FORMAT | Format |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| ZOOM | Zoom | SHIFT + ZOOM | Shift + Eject |
| REPEAT | Repeat | REPEAT TEXT | Text |
| REPEAT | Repeat | B | Green |
| RANDOM AD SKIP | Random | A | Red |
| A-B SPEED | A-B | C | Yellow |

| Original | Rechange |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| OPEN/CLOSE EJECT | Eject | ZOOM | Eject |
| TV/VCR | TV / VCR | SEARCH TV/R | TV/R |
| VCR | VCR | APP MEDIA | Media |
| OUTPUT SELECT | Output Select | SHIFT + TIMER AV | Shift + AV |
| DISPLAY CLK/CNT | CLK / CNT | SETTINGS OPT | Options |
| CH/TRACKING | Up / CH+ / Track+ | | Up |
| | Down / CH- / | | Down |
| | Left | | Left |
| ENTER OK | OK | OK | Ok |
| | Right | | Right |
| SETUP i | i | DISPLAY INFO | Info |
| AV | AV | TIMER AV | AV |
| PAUSE STEP | Pause / Step | | Pause |
| STOP | Stop | | Stop |
| REC/OTR | Rec / OTR | REC MODE | Rec |
| | << | | << |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| PLAY | Play | PLAY MODE | Play |
| | >> | | >> |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT | Exit |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| SEARCH | Search | SHIFT + SEARCH TV/R | Shift + TV/R |
| CLOCK | Clock | C | Yellow |
| REPEAT | Repeat | REPEAT TEXT | Text |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| AD-Skip | Subt | | |
| Showview | Smart | | |
| Speed | Format | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |